

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) Closed Caption.

Presione para silenciar el sonido. También presione para activar y desactivar la Modalidad de Subtítulos (CC).

Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre la décodeur de sous-titres (CC) en ou hors circuit.

Press to turn ON and OFF.

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

Press to adjust TV sound and navigate in menus.

Presione para ajustar el sonido de la Televisión y acceder opciones en los menús.

Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

Press numeric keypad to select any channel.

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.

Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

Press to switch to the previously viewed channel or video mode.

Presione para regresar al canal previamente visto o a la modalidad de video.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté o le mode de vidéo.

Installation of Batteries

Use two AA batteries:

- Remove battery cover by pressing in and up near arrow.
- Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
- Replace the battery cover.

Precautions

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- Do not recharge, short-circuit, disassemble, heat, or burn batteries.

*Button Also Located on Front Panel of TV.
Botón también localizado en la parte delantera de la televisión.
Également situé sur le panneau avant du téléviseur.



EURS01453

Instalación de pilas

Usar dos pilas AA:

- Quitar la tapa del compartimiento de pilas presionando en la flecha indicada.
- Instalar las pilas respetando las marcas (+) y (-) de la polaridad.
- Colocar nuevamente la tapa de las pilas.

Precauciones:

- Reemplazar las pilas por pares.
- No mezclar tipos de pilas (carbón de zinc con alcalinas).
- No intentar cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas usadas.

Press to access menus.

Presione para acceder los menús.

Appuyer pour accéder aux menus.

VIDEO*

Press to select TV or Video Mode.

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión o Video.

Appuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo.

Press to select channel and navigate in menus.

Presione para seleccionar el siguiente canal y acceder opciones en los menús.

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

Presione para visualizar la Hora, Canal, Cronómetro de Apagado Automático, y otras opciones.

Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

Installation des piles

Utiliser deux piles AA:

- Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut.
- Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).
- Remettre le couvercle en place.

Précautions à prendre

- Remplacer les 2 piles à la fois.
- Ne pas utiliser des piles de types différents (carbène zinc avec alcalines).
- Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles usagées.

Printed in Mexico
Impreso en México
Imprimé au Mexique
TQB2AA7058